

手持式数码内窥镜 N010

应用：

- 2 汽车发电机检视
- 2 管道检视
- 2 工业检视，例如小孔腔体等
- 2 痕迹、物证勘验
- 2 白蚁检视
- 2 其它

规格：

型号	放大倍数	分辨率	镜头直径	对焦	测量	帧数	输出格式
N010	1-200X	640*480	5 mm	固定对焦	软件测量：长度，弧度，角度	15-30FPS	USB2.0

系统需求：

个人计算机，最低系统需求如下：

- ü Windows 98SE/Me/2000/XP,Win98/98SE/VISTA
- ü XP/VISTA 无需安装驱动程序
- ü Pentium 233MHz 以上处理器
- ü 256MB SDRAM 内存
- ü USB2.0 接口
- ü 600MB 以上可用硬盘空间

硬件安装及使用：

1. 移动内窥镜至观测物合适位置。
2. 旋转内窥镜线上旋钮调节光源到合适照度。
3. 旋转内窥镜尾部旋钮调节至图象清晰。



安全警告及注意事项

1. 请勿以手指直接触摸镜头及LED 部份，以免发生危险或招致镜头损坏。
2. 请勿自行拆解产品，以避免故障或电击危险等事故发生。
3. 手潮湿时请勿插上或拔下电源适配器及其它接头。
4. 当数码内窥镜机体使用 / 非使用时，请勿将非此机体应有的电源插头插入机体内，以免造成意外伤害。
5. 切勿使用酒精等有机溶剂清洁。
6. 若镜头或取景窗脏污、受潮，最好使用干燥、不含麻质的布或者专业镜头纸进行擦拭，请勿以手指触摸镜头，以免表面造成刮痕。擦拭时请勿在镜头上施压。
7. 本产品不是专为户外使用而设计。在没有适当保护的情况下，最好不要暴露在户外；温度、湿度过度都会对镜头产生伤害。
8. 请于下列环境下使用及储放：温度：0℃ ~ 40℃，相对湿度：45% ~ 85%
9. 若不慎使异物或水份/液体进入数码内窥镜本体及置物台内，请立即拔除USB线。立即送至维修中心检修，请勿用吹风机吹干。
10. 请注意所有使用中或非使用中的USB 线配置以防人员绊倒，或内窥镜机体摔落。
11. 为避免可能的电击造成意外，搬动计算机 / 电视时请先将内窥镜本体电源拔除。

疑难解答

序号	故障现象	可能原因	解决办法
1	图象黑屏	内窥镜照明不好 没有打开预览 没有选择合适的设备 内窥镜与电脑连接不好	打开照明 打开预览 选择合适的设备 重插 USB 口
2	图象模糊、变色、速度慢	镜头脏 焦距不对 内窥镜与电脑连接不好 电脑配置太低	用镜头纸擦拭 调整焦距 重插 USB 口 更换电脑
3	图象失真	内窥镜与电脑连接不好 内窥镜故障	重插 USB 口 返厂维修
4	画面闪动	选择频率不对	选择与市电相同的频率
5	无法识别	内窥镜与电脑连接不好 内窥镜故障	重插 USB 口 返厂维修
6	触摸反应慢、没反应	气候影响 内窥镜故障	加大触摸点湿度 返厂维修
7	调焦失灵	弯曲内窥镜弯曲太过	拉直内窥镜 返厂维修

认证



免责声明

对于不正当的使用本产品所造成的伤害或其它损害,本产品的制造商与销售商不负任何责任。本说明书内的内容系根据现行产品的规格所准备。制造商**D&F Corp.**为了改善产品或其它原因,将不对本文件中可能出现的任何错误承担责任。



任。同时，**D&F Corp.** 并不承担随时更新本文件内容与信息之义务。